

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CRYSTAL



MONTAGGIO GAMBE/LEG ASSEMBLY



Rimuovere con molta attenzione le gambe dalla cassa in legno e posizionarle premunendosi di porre un panno per evitare scheggiamenti

Very carefully remove the legs from the wooden crate and place them down, taking care to place a cloth to prevent splintering



Posizionare gli appositi gommini forniti sui tre lati inferiori (2 per lato) a circa 2 centimetri da ogni angolo.

Place the provided rubber pads on the bottom three sides (2 on each side) about 2 centimetres from each corner.



Il risultato finale dovrà essere come la foto a fianco.

The result should look like the photo opposite.



Una volta posizionati i gommini, rimuovere il panno e con l'ausilio di un metro misurare la distanza interna tra le due gambe che dovrà essere di 92,5 cm c.a.

Once the rubber pads are in place, remove the cloth and with the help of a meter measure the inside distance between the two legs, which should be 92.5 cm approx.

POSIZIONAMENTO TELAIO / FRAME POSITIONING



Rimuovere il telaio dall'imballaggio.

Remove the frame from the crate.



Il telaio va posizionato AD INCASTRO sulla apposita apertura delle gambe.

The frame should be placed JOINTED onto the appropriate leg opening.



Il risultato dovrà essere un incastro perfetto, come da foto.

The result should be a perfect fit, as pictured.

POSIZIONAMENTO PIANI / PLAYING AREA POSITIONING



Prendere il primo piano gioco in vetro e posizionarlo in una metà del telaio.

Take the first glass playing area and place it in one half of the frame.



Posizionare l'altra metà di gioco facendo attenzione a non scheggiare il vetro quando i due piani si incontrano.

Place the other half being careful not to chip the glass when the two planes meet.

POSIZIONAMENTO TENDIRETE E ASSEMBLAGGIO RETE / TENSIONER AND NET ASSEMBLY



Inserire il tendirete e la vite a farfalla come da immagine.



Insert the tensioner and the butterfly screw as shown in the picture



Bloccare il tendirete nella metà esatta dei due piani.
Il tendirete servirà anche come blocco tra i due piani del ping-pong.

*Lock the tensioner in the exact half.
The tensioner will also serve as a block between the two-table tennis playing area.*



Posizionare la rete e utilizzare l'apposita vite a farfalla per regolarne la tensione.

Position the net and adjust its tension with the butterfly screw.